



PRO **ACTIV**[®]

LE PEDELEC POUR LES PERSONNES DE PETITE TAILLE

PED-E

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le **PED-E** se caractérise par une géométrie de cadre personnalisée pour les besoins des personnes de petite taille.

Nous proposons des roues de 20" ainsi que de 18" et 16" et couvrons ainsi une plage de stature d'env. 90 cm à env. 145 cm.

Le puissant moteur Z15 de neodrives, qui démarre en douceur, apporte une aide précieuse au démarrage grâce à son auxiliaire de poussée purement électrique.

Les câbles de traction sont posés à l'intérieur du cadre, ce qui souligne le design rectiligne du vélo.

Bien sûr, nous n'avons pas lésiné sur les détails pratiques de l'équipement : gardeboues, porte-bagages, système d'éclairage et béquille latérale ne laissent aucun désir sans réponse.

DONNÉES TECHNIQUES :

- » Assistance au pédalage : jusqu'à 25 km/h
- » Moteur : Moteur de moyeu Neodrives Z15 250W I 12/40 Nm
- » Batterie : Neodrives Z15 37 V I 16 Ah I 587 Wh
- » Tailles de la roue : 16" I 18" I 20"



PRO ACTIV REHA-TECHNIK GMBH

Im Hofstätt 11 I 72359 Dotternhausen
Tél. +49 (0) 74 27 94 80-0
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr



Scanner pour obtenir de plus amples informations